

# GUIDE POUR MONTER VOTRE TENTE

## PREMIÈRE ÉTAPE

(a) Placer la base dans un endroit ouvert. Deux personnes sur chaque côté, prendre les deux bras de fer (en forme de V) dans le centre, lever tout en marchant pas derrière et étirer jusqu'à 50 % ouvert.

(b) Placer le couvert dans le centre, et étirer égale. Placer le centre du couvert sur la patie dans le milieu qui ce lève.

(c) Glisser en bas chaque coin du couvert en vous servant du morceau de velcro pour tiendre ensemble. Velcro attacher sur le couvert et sur le coin de la base doit être mis l'un sur l'autre.



## DEUXIÈME ÉTAPE

Deux personnes se mettre à chaque coin opposer et leve la base de fer jusqu'à pleine extension. Le couvert s'étendras automatiquement pendant que vous le lever. Pour barrer les coins il faut pousser sur le bouton pour l'entrer dans le poteau et lever le couvert jusqu'à ce que le bouton entre dans son trous plus haut. Si cette fonction est dûre à faire simplement ouvrir la base un peut plus. Faite attention de ne pas vous pincer les doigts pendant que vous pousser sur le bouton. Une fois barré en place. Glisser le couvert par dessus la base de métalle. Votre tente devrais être complètement ouverte.



## TROISIÈME ÉTAPE

Avec deux ou plus de personnes, placer votre pied sur la palette au bas et lever la tente en même temps jusqu'à ce que vous ententer un click pour indiquer que c'est sécur. Ajuster à l'hauteur que vous désirer.

Pour meilleur résistance au vent placer la base au premier niveau de troue sur le poteau. Ne mettre pas de pression sur juste un côté car ceci peut causer du damage.

**JAMAIS FORCER LA BASE DE TENTE À OUVRIR OU FERMER.**  
User le velcro ou la fermeture en métalle pour connecter la tente.

Pour fermer la tente, faites les mêmes étapes mais à l'inverse.

Visiter [OUTLETTAGS.COM](http://OUTLETTAGS.COM) pour de l'assistance où pour répondre à vos questions.

